

MANUAL
ZERO-X

Support & garanti

SV

Support:

Att du som kund ska vara nöjd med dina ZERO-X ser vi på Sound by Sweden som en självklarhet. Skulle du ha några frågor som rör våra produkter när du vår kundsupport på:

support@soundbysweden.se

Garanti:

Vi lämnar ett års garanti på den här produkten räknat från inköpsdatum (se särskilda villkor gällande förbrukningsdelar på soundbysweden.se). Garantin gäller i de länder där det finns en, av Sound by Sweden AB, utsedd och godkänd distributör. Garantin innefattar påvisbara material- och fabrikationsfel. Denna garanti begränsar inte tvingande lagstiftning eller konsumenträtt. Vid garantiärende hänvisar vi dig som kund till inköpsstället.

Snabbstart

SV

1. Ladda dina ZERO-X tills LED-lampan på fjärrkontrollen lyser blått. LED:en lyser rött under laddningsprocessen.
2. Aktivera Bluetooth® på den sändande enheten (ex. telefonen).
3. Tryck på mittknappen på fjärrkontrollen tills LED:en börjar blinka blått och rött.
4. Anslut genom att välja ZERO-X i listan av tillgängliga Bluetooth® enheter på den sändande enheten.
5. Du hör röstindikatorn säga "ZERO-X connected" när enheterna är parade med varandra.
6. Klart att börja använda hörlurarna.

Komfort & passform

SV

För att optimera komfort och passform är det viktigt att välja rätt storlek på hörlurskuddarna. För liten storlek leder till svag bas och att störande omgivningsljud kan komma in i öronen. För stora kuddar kan medföra att de blir obekväma i längden.

Vingar:

Det medföljande vingarna hjälper till att fixera hörluren i örat så att positionen förblir stabil då du rör på dig.



Fjärrkontroll

SV

Tryck på **A** för att höja volymen.

Håll inne **A** för att hoppa till nästa ljudfil.

Håll inne **B** cirka 3 sekunder för att starta/stänga av

Håll inne **B** cirka 2 sekunder för att starta den personliga assistenten. Exempelvis Siri/S-voice.

Tryck på **B** för att svara samt avsluta samtal.


Tryck på **B** 2 gånger för återuppringning av senaste samtal.

Tryck på **C** för att sänka volymen.

Håll inne **C** för att hoppa till föregående ljudfil.

D LED-indikator för Bluetooth®

E Mikrofon (bör ej övertäckas)



Kabelklämmor & klips

SV

Med hjälp av medföljande kabelklämmor och klips kan man enkelt justera längden på kabeln samt fästa hörlurarna i kläderna. Tänk på att samtalsljudet kan försämrans om man kortar kabeln så mycket att mikrofonen hamnar utanför det effektiva ljudupptagningsområdet.



LED & röstindikator

SV

ZERO-X använder röst- och LED-indikation för att instruera vad den gör.

Röstindikatorn:

1. När hörluren startar säger den "Power on"
2. När hörluren ansluter till en annan enhet säger den "ZERO-X connected"
3. När batteriet når en nivå på 10% varnar hörluren genom att säga "Battery low"
4. När hörluren stängs av säger den "Power off"

LED-indikator på fjärrkontrollen:

1. LED blinkar blå = ingen enhet ansluten
2. LED blinkar blått x2 = ansluten till enhet
3. LED växlar mellan blå/röd = söker efter enhet
4. LED blinkar röd = lågt batteri <10%
5. LED lyser röd = laddar batteri
6. LED lyser blå = batteri fulladdat

Support & warranty

ENG

We aim at nothing less than 100% satisfaction from purchasing ZERO-X. Should you have any questions around getting maximum pleasure from your earphones, please contact our support.

support@soundbysweden.se

Warranty:

We provide one year warranty on this product, starting from the date of purchase (see special conditions applicable to consumable parts at soundbysweden.com). The warranty is valid in any country where there is one of Sound by Sweden AB, appointed and authorized distributor. Sound by Sweden AB warrants this products against defects in materials or workmanship. The warranty does not limit local warranty or consumer rights legislations.

Quick start

ENG

1. Start charging the ZERO-X until the remote LED shines blue, the LED shines red during charging
2. Activate Bluetooth® on your transmitting device
3. Press power/middle button on the ZERO-X remote until the LED switches in red/blue color
4. Choose ZERO-X in your transmitting device, under Bluetooth® menu
5. The voice prompt "ZERO-X connected" will indicate when the pairing is completed

Comfort & fitting

ENG

Choose the correct size of silicone tips for your ears, to maximize the comfort and listening experience. Too small tips will result in thinner bass and ambient noise. Too large tips will quickly become uncomfortable to wear.

Ear wings:

The wing helps to fixate the earphone in your ear so the position remains stable as you move around.



Remote controls

ENG


Press **A** to raise the volume.
Hold **A** to skip to next audio file.

Press **B** for 3 seconds to start/turn off
Press **B** for 2 seconds to start the smart personal
assistant e.g. Siri, S voice
Press **B** to Play/Pause and answer/end call
Press **B** x2 to redial the last call

Press **C** to decrease the volume
Hold **C** to skip back to previous audio file

D LED indicator for Bluetooth®


E Microphone (not to be covered)



Cable clip & dispensers

ENG

Thanks to the supplied cable clip and dispensers you can easily adjust the length of the cable and fasten the earphones to your clothes. Keep in mind that the voice call sound may deteriorate if the microphone is too far from your mouth.



LED & voice indicators

ENG

ZERO-X uses LED and voice indicators to show/tell operating mode.

Voice indicator:

1. When starting the earphones you hear the voice prompt "Power on"
2. When the earphones connect to your device you will hear voice prompt "ZERO-X conected"
3. When the battery reaches a level of 10% you will hear the voice prompt "Battery low"
4. When you turn off your ZERO-X you will hear the voice prompt "Power off"

LED indicator in the remote:

1. LED blinking blue = No device connected
2. LED flashes blue x2 = Device connected
3. LED switches between blue/red = Pairing mode
4. LEDblinking red = Low battery <10%
5. LED shine red = Charging battery